

Технічні вимоги

щодо організації надання/отримання даних ТОВ «Оператор ГТС» про обсяг та фізико-хімічні показники газу у точках входу та точках виходу до/з газотранспортної системи

1. Технічні вимоги розповсюджуються на організацію надання/отримання даних ТОВ «Оператор ГТС України» про обсяг та фізико-хімічні показники газу в точках входу та точках виходу до/з газотранспортної системи за стандартом AS4. Стандарт AS4 гарантує високу безпеку передачі файлів та повідомлень, використовує багаторівневе шифрування даних, підтримує сучасні алгоритми забезпечення криптографічного захисту інформації.

2. Технічні вимоги є обов'язковими для підприємств та описують налаштування приймання/передачі даних про обсяг і фізико-хімічні показники газу у точках входу та виходу до/з газотранспортної системи за стандартом AS4 між ТОВ «Оператор ГТС України» та операторами газорозподільних мереж, оператором підземних сховищ газу, газовидобувними підприємствами та прямими споживачами.

3. Вимоги до функціонування системи надання/отримання даних:

3.1. Система функціонує цілодобово.

3.2. Формат файлів для передачі даних про фізико-хімічні показники газу – XLS(X) або PDF*.

3.3. Формат файлів для передачі даних про обсяг газу – архів ZIP або CAB.

3.4. Формат файлів в середині архіву – Hostlib*.

3.5. Файли Hostlib повинні містити погодинні дані про обсяг газу за поточний місяць.

*Примітка.*Допускається використання іншого формату передачі даних за погодженням Сторін.*

4. Вимоги до контрагентів для отримання даних про обсяг та фізико-хімічні показники газу у точках виходу з газотранспортної системи за стандартом AS4 від ТОВ «Оператор ГТС України»:

4.1. Встановити на своїх серверах програмне забезпечення, що дозволяє здійснювати обмін даними за стандартом AS4.

4.2. Звернутися офіційним листом до ТОВ «Оператор ГТС України». В листі повинні бути вказані:

- адреса сервера AS4 підприємства в мережі Інтернет;

- PMode.Responder.Party з'єднання AS4 для отримання даних;

- ПІБ та координати ІТ спеціаліста підприємства (телефон, адреса електронної пошти) для проведення налаштування з'єднання з сервером AS4 ТОВ «Оператор ГТС України»;

- перелік точок виходу відповідно до технічної угоди про умови приймання-передачі природного газу або договору транспортування природного газу.

4.3. Налаштувати отримання даних з центрального серверу AS4 ТОВ «Оператор ГТС України».

5. Вимоги до контрагентів для надання даних про обсяг та фізико-хімічні показники газу у точках входу до газотранспортної системи за стандартом AS4 до ТОВ «Оператор ГТС України»:

- 5.1. Отримати звернення ТОВ «Оператор ГТС України» щодо організації передачі даних з вказівкою:
- адреса центрального сервера AS4 ТОВ «Оператор ГТС України» в мережі Інтернет;
 - PMode.Responder.Party з'єднання AS4 для отримання даних;
 - ПІБ та координати ІТ спеціаліста ТОВ «Оператор ГТС України» (телефон, адреса електронної пошти) для проведення налаштування з'єднання з сервером AS4;
 - перелік точок входу відповідно до технічної угоди про умови приймання-передачі природного газу або договору транспортування природного газу.
- 5.2. Встановити на своїх серверах програмне забезпечення, що дозволяє здійснювати обмін даними за стандартом AS4.
- 5.3. Надати офіційним листом інформацію для налаштування передачі даних ТОВ «Оператор ГТС України». В листі повинні бути вказані:
- адреса сервера AS4 підприємства в мережі Інтернет;
 - PMode.Responder.Party з'єднання AS4 для отримання даних;
 - ПІБ та координати ІТ спеціаліста підприємства (телефон, адреса електронної пошти) для проведення налаштування з'єднання з сервером AS4 ТОВ «Оператор ГТС України».
- 5.4. Налаштувати передачу даних до центрального серверу AS4 ТОВ «Оператор ГТС України».
6. З питань налаштування програми для обміну даними AS4 та надання інформації щодо формату файлів звертатись за ел. адресою: lavrik-en@tsoua.com та за номером телефону: (095) 272-8042.
7. З питань уточнення переліку точок входу/виходу до/з ГТС звертатись за ел. адресою: todorova-ea@tsoua.com; bolkhovitin-ni@tsoua.com.